

HOMI Kiểm thử Android theo luồng

53 test case • Ngày 18/09/2026 • Android và H20

Chạy lần lượt các luồng dưới đây trên điện thoại thật và ghi kết quả sau mỗi ca. Phạm vi không gồm sử dụng HOMI cùng ứng dụng khác.

Máy / Android: _____ Người test: _____
APK / phiên bản: _____ Ngày giờ test: _____

KQ: Đ = Đạt; CĐ = Chưa đạt; B = Bị chặn; NA = Không áp dụng. Để trống nghĩa là chưa test. Khi lỗi, ghi mã lỗi và giờ xảy ra, kèm ảnh/video hoặc log.

Chuẩn bị: H20 đủ pin, mạng ổn định, tài khoản dịch/chấm điểm hoạt động. Dùng dữ liệu thử riêng. Lập Core, Challenge và MAIN trên cả 5 nhóm tuổi; kiểm tra level 1, 2 và 3.

1 Thiết lập và kết nối H20

Dùng hồ sơ thử nghiệm. Không gỡ app hoặc xóa dữ liệu thật chỉ để chạy các ca cài mới.

Mã	Thao tác theo luồng	Kết quả cần kiểm tra	KQ Mã lỗi
A01	Cài mới và xác nhận phụ huynh Trên máy hoặc hồ sơ test mới, mở HOMI; đọc pháp lý, xác nhận phụ huynh và đồng ý dùng giọng nói.	Đi đúng 3 bước thiết lập. Chưa đọc/xác nhận thì chưa mở được bước dùng giọng nói; không tự bật mic.	_____ _____
A02	Từ chối rồi cấp lại quyền Từ chối Micro/Bluetooth, thử tiếp tục; sau đó cấp lại và kết nối H20.	Báo đúng quyền thiếu; không treo hoặc báo kết nối giả. Cấp lại xong có thể tiếp tục, không phải cài lại.	_____ _____
A03	Chọn nhóm tuổi Chọn tuổi, hoàn tất rồi mở Chủ đề. Lập với 3–5, 6–7, 8–10, 11–12 và 13–15 tuổi.	Danh mục và bài học đúng nhóm tuổi; lựa chọn được giữ khi mở lại. Trẻ không tự đổi tuổi ngoài cổng phụ huynh.	_____ _____
A04	Kết nối đủ nút và mic Bật H20; ghép đôi và kết nối trong HOMI. Nhấn MAIN, nghe lời dẫn rồi trả lời gần mic H20.	Chỉ báo hoàn tất khi cả BLE và đường âm thanh H20 sẵn sàng. Loa và mic thực tế đều là H20, không chỉ có nút MAIN.	_____ _____
A05	Pháp lý và chế độ giới hạn Mở Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản sử dụng, Hỗ trợ; thử “Tiếp tục không dùng giọng nói”.	Đủ 3 liên kết mở được. Chế độ không giọng nói không tự xin/mở mic; có đường để phụ huynh bật lại sau.	_____ _____
A06	Cài đè giữ dữ liệu Trên hồ sơ test đã có bài dở, ngôi sao, từ phụ huynh và lịch sử, cài đè APK cần kiểm thử rồi mở lại.	Giữ nguyên tuổi, dữ liệu và tiến độ; không nhân đôi mục. Ghi đúng tên APK/phiên bản đang test vào đầu tài liệu.	_____ _____

2 MAIN và chuyển giữa các nội dung

Chạy bằng nút MAIN trên màn hình và nút MAIN của H20. Chờ HOMI nói xong trước khi trả lời.

Mã	Thao tác theo luồng	Kết quả cần kiểm tra	KQ Mã lỗi
B01	MAIN tại trang chủ Ở trang chủ nhấn MAIN một lần; lần lượt chọn Dịch tiếng Anh, Chủ đề và Bộ từ vựng.	Đọc đủ ba hướng, mở đúng mục theo tuổi. Một lần nhấn chỉ tạo một lời dẫn và một lượt nghe.	_____ _____
B02	Chuyển nội dung hai chiều Từ mỗi mục Dịch, Chủ đề, Từ vựng, dùng MAIN/lệnh chuyển sang từng mục còn lại. Thử đủ 6 hướng.	Dừng lượt cũ trước khi vào mục mới; không dịch câu lệnh điều hướng, không còn tiếng cũ hoặc hai mic cùng chạy.	_____ _____
B03	Chuyển vào Dịch có đủ mở đầu Đang học Chủ đề hoặc Từ vựng, yêu cầu “Dịch tiếng Anh”; sau đó nói một câu mới.	Phát câu chuyển, rồi “Bạn cứ nói từng câu. Muốn dừng thì nói ‘Dừng lại’.”, sau đó mới mở mic; không bỏ intro hoặc đọc hai lần.	_____ _____
B04	Chọn Chủ đề bằng giọng nói Vào Chủ đề qua MAIN; chọn level, chủ đề và bài bằng số/tên được giới thiệu. Thử một số không hợp lệ.	Các lựa chọn đúng nhóm tuổi và đúng danh sách vừa đọc. Lệnh sai được nhắc lại có giới hạn, không tự chọn bài.	_____ _____
B05	Chọn nhóm Từ vựng Vào Bộ từ vựng qua MAIN; lần lượt chọn Ba mẹ đã thêm, Ngôi sao của con và Luyện lại.	Vào đúng nhóm và đúng dữ liệu như thao tác chạm. Nhóm rỗng có thông báo phù hợp, không mở lượt ghi vô nghĩa.	_____ _____
B06	MAIN trùng và Back Nhấn MAIN nhanh 3 lần; sau đó thử Back điện thoại khi HOMI đang nói, đang nghe và đã im lặng trong bài học.	Không lặp menu hoặc chồng tiếng. Back thoát đúng màn, dừng lượt cũ; không đơ hoặc phát lại kết quả cũ sau khi đã rời.	_____ _____
B07	Nhận lệnh lần đầu và các lượt sau Sau khi mở app, dùng MAIN chọn một mục; lặp 5 lượt. Thử im lặng, lệnh ngoài phạm vi rồi lệnh đúng.	Ghi độ trễ lần đầu/lần sau. Không treo chờ, tự nhận tiếng HOMI hoặc nhảy sai mục; sau lời nhắc vẫn nhận được lệnh đúng.	_____ _____

3 Dịch tiếng Anh liên tục

Sau khi đổi tài khoản Cloudflare, chạy C01 và D04 trước. Nếu dịch vụ vẫn lỗi/quá hạn mức, ghi Bị chặn và lưu giờ xảy ra.

Mã	Thao tác theo luồng	Kết quả cần kiểm tra	KQ Mã lỗi
C01	Dịch câu mới sau đổi dịch vụ Vào Dịch; nói “Mình muốn ăn cháo”, “Con để quyền sách màu xanh trên bàn” và thêm một câu tự chọn chưa test.	Câu Việt nhận đúng; bản tiếng Anh đúng nghĩa từng câu. Không trả cùng “Can you say that again, please?” cho mọi câu rõ ràng.	_____ _____
C02	Mười lượt liên tục Nói 10 câu khác nhau, mỗi lượt đợi HOMI phát xong. Xen kẽ câu ngắn và dài; nghe đầu, giữa và cuối phiên.	Mỗi lượt có một kết quả; tự mở mic lại đúng lúc. Tiếng/mic luôn qua H20; không lặp câu cũ hoặc mất lượt.	_____ _____
C03	Ngắt đúng cuối câu Nói câu khoảng 1–2 giây, rồi câu dài hơn; thử nghỉ nhẹ giữa câu và dừng hẳn cuối câu.	Không cắt mất đầu/đuôi hay ngắt ngay tại nhịp nghỉ ngắn. Câu ngắn không bị kéo thành lượt chờ khoảng 7 giây; ghi độ trễ thực tế.	_____ _____
C04	Im lặng và tiếng không rõ Im lặng hai lượt; thử tiếng ồn ngắn, rồi khởi động lại và nói một câu rõ.	Lần đầu nhắc nói lại; lần hai tạm dừng, không mở mic vô hạn. Không tạo bản dịch từ tiếng ồn; lượt hợp lệ sau đó dùng được.	_____ _____
C05	Dừng rồi MAIN để tiếp tục Đang dịch, nói đúng “Dừng lại”; chờ. Sau đó nhấn MAIN, chọn “Tiếp tục dịch”.	Chỉ nói “Đã dừng.” và kết thúc phiên. Không tự hỏi tiếp khi chưa nhấn MAIN; sau MAIN mới mở ba lựa chọn và tiếp tục phiên mới.	_____ _____
C06	Học phần khác khi đang dịch Đang nghe dịch, nói muốn học phần khác; ở bước chọn, thử tiếp tục dịch rồi thử chuyển sang Chủ đề/Từ vựng.	Không dịch câu điều hướng. Chờ lựa chọn hợp lệ; sang đúng mục, không còn vòng mic hoặc kết quả dịch cũ.	_____ _____
C07	Mất mạng hoặc lỗi dịch vụ Ngắt mạng một lượt rồi nối lại. IT mô phỏng lỗi 429/5xx ở môi trường test; không cố làm cạn hạn mức thật.	Không treo, không trả câu tiếng Anh giả như kết quả dịch. Báo lỗi dịch vụ; thử lại được khi đã phục hồi, không tự chuyển Android sang Batch Chunks.	_____ _____

4 Chủ đề và học từng câu

Chạy một bài đại diện ở mỗi nhóm tuổi và mỗi level. Luồng Core chuẩn là mẫu tiếng Anh → nghĩa tiếng Việt → ting → ghi âm → chấm điểm.

Mã	Thao tác theo luồng	Kết quả cần kiểm tra	KQ Mã lỗi
D01	Vào level và vào bài Từ Chủ đề chọn level, chủ đề rồi bài chưa học; nghe các phần mở đầu và câu đầu.	Có intro level/bài đúng nội dung, không im lặng hoặc đọc thừa. Tên tiếng Anh nằm trên tiếng Việt; câu đầu đi đủ luồng Core.	_____ _____
D02	Ting và độ sạch bản ghi Sau khi nghe mẫu và ting, đọc câu rồi phát lại bản ghi. Lập 5 lượt, gồm lượt ngay sau cài/mở app.	Mỗi lần mở ghi âm đều có ting; bản ghi không chứa ting/tiếng mẫu, không mất âm đầu. Phát lại đủ nghe, không rè hoặc lúc nhỏ lúc lớn.	_____ _____
D03	Thời lượng bản ghi Đọc câu ngắn, câu dài, nghỉ nhẹ giữa câu; thử không nói gì ở một lượt. So độ dài tệp với thời gian thực nói.	Tự dừng theo cuối lời nói, không kéo câu ngắn thành khoảng 7 giây. Không nói thì đợi tối đa khoảng 6 giây; không chấm im lặng là sai.	_____ _____
D04	Chấm đúng sai bằng API Với cùng một câu, đọc đúng rõ ràng; lượt khác nói câu sai hẳn; thử lại nói đúng. Ghi giờ của từng lượt.	API phân biệt đúng/sai, phản hồi và tiến độ tương ứng. Không ra cùng kết quả cho mọi lượt; lỗi API không được coi là trẻ nói sai/không rõ.	_____ _____
D05	MAIN và học câu sau Trong Core nhấn MAIN, chọn “Câu sau”; thử tương tự bằng nút câu tiếp theo trên màn hình.	Hỏi “Bạn muốn nghe lại, câu trước hay câu sau?”. Nói “Mình học câu sau nhé”, chuyển đúng câu và phát Anh + Việt trước khi ghi.	_____ _____
D06	Nghe lại và câu trước Từ câu giữa bài, lần lượt dùng MAIN chọn Nghe lại/Câu trước và nút điều khiển tương ứng.	Chọn đúng câu; phát lại đầy đủ mẫu tiếng Anh và nghĩa Việt rồi mới ghi âm. Không nhảy thẳng vào ghi hoặc tự tiến câu.	_____ _____
D07	Ranh giới đầu và cuối bài Ở câu đầu chọn Câu trước; ở câu cuối chọn Câu sau. Kiểm tra cả MAIN và nút chạm khi nút khả dụng.	Đầu: “Đây là câu đầu tiên. Mình nghe lại nhé.” Cuối: “Đây là câu cuối. Bạn hãy hoàn thành câu này nhé.” Sau đó Anh + Việt → mic; không đọc lại tên bài.	_____ _____
D08	Chấm lần đầu và lưu bản ghi Chấm 3 lượt ngay sau mở app rồi vài lượt tiếp theo. Ghi nhiều lần cùng câu; mở lịch sử bản ghi và nghe lại.	Không giật, mất lời nhận xét hoặc treo ở chấm điểm. Bản ghi gắn đúng câu/lượt, phát rõ; ghi mới không phá bản ghi và tiến độ đã lưu.	_____ _____

5 Challenge và học lại

Chạy sau Core. Kiểm tra nội dung thực có trong bài; bài không có nhánh tương ứng thì ghi Không áp dụng.

Mã	Thao tác theo luồng	Kết quả cần kiểm tra	KQ Mã lỗi
E01	Vào Challenge và trả lời Hoàn thành Core rồi vào Challenge; nghe câu hỏi, chờ ghi âm và trả lời.	Câu nhắc là “Bạn trả lời nhé”. Không ghép thừa đoạn cuối, phát chồng, giật hoặc mất câu hỏi; mic chỉ mở sau lời dẫn.	_____ _____
E02	Challenge trả lời đúng và sai Trả lời đúng một câu, sai một câu, im lặng một câu; kiểm tra kết quả cuối phần.	Mỗi lượt chấm/chốt một lần; đúng, sai, không phản hồi được phân biệt. Không cộng sao ngoài quy tắc của Challenge hoặc tính lỗi máy chủ là sai.	_____ _____
E03	MAIN trong Challenge Khi đang nghe hoặc chuẩn bị trả lời, nhấn MAIN; chọn Nghe lại, sau đó thử Dừng lại.	Hỏi “Bạn muốn nghe lại hay dừng lại?”. Nghe lại đúng câu hỏi; Dừng lại kết thúc/tạm dừng an toàn, không tiếp tục ghi ngấm.	_____ _____
E04	Tiếp tục Challenge đã tạm dừng Tạm dừng Challenge rồi tiếp tục bằng MAIN theo lựa chọn được đọc.	Nói “Minh tiếp tục câu thử thách nhé.” và trở lại đúng câu. Không thêm lời chào/intro bài hay lặp lời thông báo tạm dừng.	_____ _____
E05	Học tiếp bài đang dở Dừng giữa bài; đóng/mở HOMI, chọn học tiếp. Thử một bài đã có sao và một bài còn câu chưa đạt.	Giữ đúng tiến độ và câu cần học; không mất hoặc nhân đôi sao. Nếu học lại Core, phát mẫu Anh + Việt trước ghi âm.	_____ _____
E06	Học lại câu còn thiếu Mở học lại/ngôi sao còn thiếu trong Chủ đề; chọn một câu, nghe rồi đọc lại. Thử MAIN và Back.	Đúng câu và nghĩa; phát đủ mẫu trước mic, có lời điều hướng. Lượt chấm cập nhật theo quy tắc; Back không kẹt dù HOMI đang nói.	_____ _____
E07	Bài có bài hát Vào phần hát sau Challenge; nhấn MAIN và thử Nghe lại, Dừng lại, Bỏ qua. Đối chiếu 5 bài bên dưới.	Bài có Song mới có icon. MAIN hỏi “Bạn muốn nghe lại, dừng lại hay bỏ qua?”. Hết/bỏ bài hát chỉ chuyển tiếp một lần.	_____ _____
E08	Kết thúc bài và mở khóa Đi đến cuối bài, cuối chủ đề và cuối level; thử Học tiếp/Học lại/Dừng theo lựa chọn HOMI đọc.	Câu dẫn đúng mốc, lưu tiến độ một lần; mở khóa đúng thứ tự. Không tự nhảy bài/level chưa mở hoặc mất kết quả đã hoàn thành.	_____ _____

Bài hát cần đối chiếu

3–5 tuổi: L1 Numbers / Bài 2 Count With Me; L3 Weather / Bài 2 What to Wear?; L3 My Day / Bài 2 Happy Day.

6–7 tuổi: L3 My Friends / Bài 1 Play Together.

8–10 tuổi: L1 My Schedule / Bài 2 My Routine.

6 Bộ từ vựng

Chuẩn bị một nhóm rỗng và nhóm có dữ liệu; dùng nội dung test riêng cho các thao tác thêm, sửa, xóa.

Mã	Thao tác theo luồng	Kết quả cần kiểm tra	KQ Mã lỗi
F01	Ba nhóm và tìm kiếm Mở Ba mẹ đã thêm, Ngôi sao của con và Luyện lại; tìm một từ có/không có. So đường vào bằng MAIN và chạm.	Cùng dữ liệu, số lượng đúng; trạng thái rỗng rõ ràng. Ba tiêu đề dùng cùng tone, không có nút Back lồng thừa; tìm kiếm không làm mất mục.	_____ _____
F02	Thêm nội dung vào hàng chờ Phụ huynh thêm từ/câu hợp lệ, chọn bản dịch; thử trống, trùng và chọn hơn 3 mục trong một lần thêm.	Mỗi lần tối đa 3 lựa chọn, lưu đúng Anh/Việt. Chặn mục trống/trùng ngoài quy tắc; số mục chờ cập nhật ngay.	_____ _____
F03	Đầy 5 mục rồi xóa và thêm lại Đưa hàng chờ đến 5 mục; thử thêm mục thứ 6. Xóa 1–2 mục chưa học rồi thêm lại trong cùng ngày.	Chặn khi đủ 5 mục chờ. Xóa xuống dưới 5 thì thêm được ngay; không dùng tổng số lần từng bấm Thêm để khóa oan.	_____ _____
F04	Sửa xóa trước và sau khi học Sửa từ/nghĩa và xóa mục chưa học; bắt đầu học một mục khác rồi thử sửa/xóa lại.	Mục còn chờ sửa/xóa đúng; mục đã bắt đầu học được bảo vệ theo trạng thái. Không mất bản ghi hoặc dữ liệu đã học.	_____ _____
F05	Danh sách hôm nay của Ba mẹ Bắt đầu nhóm nội dung mới; nghe vài mục, Back rồi vào lại. Nghe hết nhóm để vào thư viện Ba mẹ.	Từng mục phát Anh → Việt, không mở mic/chấm điểm. Giữ mục chưa nghe; chỉ mở thư viện sau khi nghe đủ nhóm yêu cầu.	_____ _____
F06	Nghe danh sách và từng mục Trong Ba mẹ đã thêm/Ngôi sao, bấm loa từng mục và Bắt đầu nghe; thử lựa chọn Mới nhất/Tất cả khi được cung cấp.	Thứ tự đúng lựa chọn; mỗi mục chỉ phát một lần mỗi lượt. Mẫu, nghĩa và bản ghi trẻ đủ nghe, không rè; không tăng âm lượng toàn app ngoài ý muốn.	_____ _____
F07	MAIN khi học từ vựng Trong từng nhóm đang học, nhấn MAIN; lần lượt chọn Nghe lại, Câu trước, Câu sau, gồm cả đầu/cuối danh sách.	Hỏi “Bạn muốn nghe lại, câu trước hay câu sau?”. Câu sau có lời dẫn mới; đúng mục, mẫu Anh + Việt trước mic nếu vào lượt luyện nói.	_____ _____
F08	Luyện lại và nhóm kế tiếp Chuẩn bị hơn 5 mục luyện lại; học một nhóm gồm đúng/sai và một mục bỏ qua bằng điều hướng. Nhấn MAIN, rồi luyện tiếp.	MAIN có lời dẫn; chốt nhóm một lần. Mục đúng/sai và chưa làm giữ đúng trạng thái; nhóm sau không mất mục hoặc đếm trùng.	_____ _____
F09	Ngôi sao và dữ liệu sau mở lại Tạo sao từ một câu Core đủ điều kiện, mở Ngôi sao và nghe bản ghi; đóng/mở HOMI, kiểm tra lại các nhóm.	Đầu nhóm có “Giọng của bạn đây.”, phát đúng bản ghi trẻ. Mục đúng nguồn/nghĩa, không nhân đôi sao; mở lại không mất dữ liệu.	_____ _____

7 Khóa màn hình và phục hồi phiên học

Không mở hay phát nội dung từ ứng dụng khác. Kiểm tra trên Android thật, ưu tiên máy Xiaomi đang dùng với H20.

Mã	Thao tác theo luồng	Kết quả cần kiểm tra	KQ Mã lỗi
G01	Dịch khi khóa màn hình Bắt đầu Dịch, khóa màn hình, nói 5 câu; dùng MAIN dừng/tiếp tục rồi mở khóa.	Vẫn nghe và nói qua H20, nhận đúng câu và phát bản dịch. Mở khóa hiển thị kết quả đúng; không rơi sang loa/mic điện thoại.	____ ____
G02	Chọn Chủ đề khi khóa màn hình Khóa màn hình trong phiên học lệ; nhấn MAIN, chọn Chủ đề rồi chọn số khi HOMI đọc danh sách.	Cả câu hỏi chọn chủ đề và intro đều qua H20. Vào đúng bài, nghe mẫu rồi ghi/chấm được; không chỉ đổi màn hình mà im tiếng.	____ ____
G03	Từ vựng khi khóa màn hình Từ Dịch và từ menu trang chủ, dùng MAIN vào Từ vựng; thử Ba mẹ đã thêm, Ngôi sao và Luyện lại khi đang khóa.	Vào được từng nhóm, có lời dẫn và MAIN hoạt động. Không mất phản hồi, kẹt lượt hoặc cần mở màn hình mới nghe được.	____ ____
G04	Khóa và mở giữa lượt Khóa/mở màn hình khi đang phát mẫu, ghi và chấm trong Chủ đề/Challenge; lặp 3 vòng.	Không tạo lại câu/lượt chấm, không mất tiếng; trở lại đúng trạng thái. Thông báo phiên nền phù hợp; dùng phiên thì không còn giữ mic.	____ ____
G05	Ngắt và kết nối lại H20 Tắt H20 giữa lời dẫn rồi thử giữa ghi âm; bật lại, kết nối và nhấn MAIN. Thử thêm tắt/bật Bluetooth.	Báo trạng thái thật, dùng an toàn; không âm thầm đổi sang điện thoại khi vẫn chọn H20. Kết nối lại đủ nút + mic mới chạy lượt mới.	____ ____
G06	Tải offline và quay lại online Bật/tắt tải dữ liệu offline trong phụ huynh; với gói đã sẵn sàng, ngắt mạng, mở bài đã tải; nối mạng lại và thử Dịch/chấm.	Ghi rõ nội dung nào khả dụng offline. Thiếu gói thì báo rõ, không giả kết quả; trở lại online dùng API được, không treo trạng thái cũ.	____ ____
G07	Giao diện và dữ liệu riêng tư Thử chữ lớn/giao diện tối, Back, lịch sử, đổi tuổi qua cổng phụ huynh. Chỉ trên hồ sơ test, thử hủy rồi xác nhận rút chấp thuận.	Không che MAIN/nút học; dữ liệu hiển thị đúng. Hủy không xóa gì; xác nhận chỉ báo xong khi xử lý thành công, sau đó không tự ghi âm.	____ ____
G08	Phiên học liên tục 20 phút Luân phiên Dịch → Chủ đề → Challenge → Từ vựng; khóa/mở 3 lần. Kết thúc bằng Dừng và mở lại HOMI.	Không crash, đơ, rò mic, lặp lời hoặc tự đổi loa. Dừng xong im tiếng; mở lại còn dữ liệu và có thể bắt đầu phiên mới.	____ ____

Tổng kết lượt kiểm thử

Đạt: _____ Chưa đạt: _____ Bị chặn: _____ Không áp dụng: _____ Chưa test: _____

Lỗi cần test lại / ghi chú: _____